

Thermo-anémomètres à hélice

LV 120 - LV130

CE



Touche "Select"

Voir tableau
"Commandes à partir de l'écran principal"

Touche "Fonction"

- 1x : "Hold" : fige la mesure
- 2x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 1** depuis la dernière interrogation.
- 3x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 2** depuis la dernière interrogation.
- 4x : Retour à la mesure figée.

Touche "Marche / arrêt"

- ON : Allumer
- OFF : Eteindre
- Escape : Retour à l'écran précédent

Touche "Rétro-éclairage"

- 1x Niveau 1
- 2x Niveau 2
- 3x Désactivation du rétro-éclairage

Lexique

Auto-off : auto-extinction	Start : début	Escape : retour	Off : désactivé
AVG : moyenne	Velocity : vitesse	Flow : débit	On : activé
Area : surface de la gaine	Unit : unité	Length : longueur	
Circ. : circulaire	Width : largeur	Rect. : rectangulaire	

Commandes à partir de l'écran principal de VITESSE

Calcul Moyenne	1x	→ début → Valeur Moyenne → Valeur Min/Max
Choisir un cône	2x	→ → Appuyer sur pour faire défiler la liste de cône puis valider avec
Ø de la gaine circulaire	3x	→ → Appuyer sur pour sélectionner "Circ." puis appuyer sur ↳ Définir le diamètre à l'aide de ⇒ puis valider avec
Dimensions gaine rectangulaire	3x	→ → Appuyer sur pour sélectionner "Rect." puis appuyer sur ↳ Définir la longueur à l'aide de ⇒ puis valider avec ↳ Définir la largeur à l'aide de ⇒ puis valider avec
Choix unité vitesse	4x	→ → Appuyer sur pour faire défiler les unités. ⇔ Valider avec
Choix unité température	5x	→ → Appuyer sur pour faire défiler les unités. ⇔ Valider avec
Auto-extinction	6x	→ → Appuyer sur pour faire défiler les minutes. ⇔ Valider avec
Bip	7x	→ → Appuyer sur pour activer ou désactiver. ⇔ Valider avec

Nombre d'appuis

Commandes à partir de l'écran principal de DEBIT

Revenir en mode vitesse	1x	→ → Afin de changer les dimensions ou le type de gaine
Choix unité débit	2x	→ → Appuyer sur pour faire défiler les unités. ⇔ Valider avec
Choix unité température	3x	→ → Appuyer sur pour faire défiler les unités. ⇔ Valider avec
Auto-extinction	4x	→ → Appuyer sur pour faire défiler les minutes. ⇔ Valider avec
Bip	5x	→ → Appuyer sur pour activer ou désactiver. ⇔ Valider avec

Changement de la pile

1. Retirer la trappe à pile située à l'arrière de l'appareil.
2. Enlever la pile déchargée
3. Insérer la nouvelle pile en respectant la polarité dessinée à l'intérieur du boîtier.
4. Replacer la trappe à pile.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

www.kimo.fr

EXPORT DEPARTMENT

Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48

77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tel : + 33.1.60.06.69.25 - Fax : + 33.1.60.06.69.29

