



## Thermo-anémomètres à hélice

LV 101 - LV 107 - LV 110



### Touche "Select"

Voir tableau  
"Commandes à partir de l'écran principal"

### Touche "Fonction"

- 1x : "Hold" : fige la mesure
- 2x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 1** depuis la dernière interrogation.
- 3x : "Min/Max" : affiche le minimum et le maximum de la **voie 2** depuis la dernière interrogation.
- 4x : **Retour** à la mesure figée.

### Touche "Marche / arrêt"

- ON : Allumer
- OFF : Eteindre
- Escape : Retour à l'écran précédent

### Touche "Rétro-éclairage"

- 1x Niveau 1
- 2x Niveau 2
- 3x Désactivation du rétro-éclairage

### Lexique

<b>Auto-off</b> : auto-extinction	<b>Off</b> : désactivé
<b>AVG</b> : moyenne	<b>On</b> : activé
<b>Area</b> : surface de la gaine	<b>Rect.</b> : rectangulaire
<b>Circ.</b> : circulaire	<b>Start</b> : début
<b>Escape</b> : retour	<b>Velocity</b> : vitesse
<b>Flow</b> : débit	<b>Unit</b> : unité
<b>Length</b> : longueur	<b>Width</b> : largeur

## Commandes à partir de l'écran principal de VITESSE

	LV101	LV102	LV110	
Calcul Moyenne	1x	1x	1x	Select → OK début → OK Valeur Moyenne → OK Valeur Min/Max
Choisir un cône	2x		2x	Select → OK → Appuyer sur Select pour faire défiler la liste de cône puis valider avec OK
Ø de la gaine circulaire	3x	2x	3x	Select → OK → Appuyer sur Select pour sélectionner "Circ." puis appuyer sur OK ↳ Définir le diamètre à l'aide de Select ⇨ puis valider avec OK
Dimensions gaine rectangulaire	3x	2x	3x	Select → OK → Appuyer sur Select pour sélectionner "Rect." puis appuyer sur OK ↳ Définir la longueur à l'aide de Select ⇨ puis valider avec OK ↳ Définir la largeur à l'aide de Select ⇨ puis valider avec OK
Choix unité vitesse	4x	3x	4x	Select → OK → Appuyer sur Select pour faire défiler les unités. ⇨ Valider avec OK
Choix unité température	5x	4x	5x	Select → OK → Appuyer sur Select pour faire défiler les unités. ⇨ Valider avec OK
Auto-extinction	6x	5x	6x	Select → OK → Appuyer sur Select pour faire défiler les minutes. ⇨ Valider avec OK
Bip	7x	6x	7x	Select → OK → Appuyer sur Select pour activer ou désactiver. ⇨ Valider avec OK

└──────────┘  
Nombre d'appuis

## Commandes à partir de l'écran principal de DEBIT

Revenir en mode vitesse	1x	Select → OK → Afin de changer les dimensions ou le type de gaine
Choix unité débit	2x	Select → OK → Appuyer sur Select pour faire défiler les unités. ⇨ Valider avec OK
Choix unité température	3x	Select → OK → Appuyer sur Select pour faire défiler les unités. ⇨ Valider avec OK
Auto-extinction	4x	Select → OK → Appuyer sur Select pour faire défiler les minutes. ⇨ Valider avec OK
Bip	5x	Select → OK → Appuyer sur Select pour activer ou désactiver. ⇨ Valider avec OK

## ■ Changement de la pile

1. Retirer la trappe à pile située à l'arrière de l'appareil.
2. Enlever la pile déchargée
3. Insérer la nouvelle pile en respectant la polarité dessinée à l'intérieur du boîtier.
4. Replacer la trappe à pile.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

[www.kimo.fr](http://www.kimo.fr)

EXPORT DEPARTMENT  
Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48  
77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2  
Tel : + 33.1.60.06.69.25 - Fax : + 33.1.60.06.69.29

