

Sonomètre SDA



Caractéristiques techniques

• Microphone

Microphone.....condensateur prépolarisé à électret.
Sensibilité nominale.....20 mV/Pa .

• Sonomètre

Classe de précision.....2 selon normes
NF EN 61672-1 / NF EN 61651
Paramètre mesuré..... L_A
Autres paramètres affichés..... L_{AFmax} , L_{AFmin} , L_{ASmax} , L_{ASmin}
Pondération en fréquence.....A
Etendue de mesure.....30-120 dB
Pondérations temporelles.....Lente (Slow), Rapide (Fast)

Indicateur de surcharge.....détecté en niveau de pression crête
Affichage rétro-éclairé.....Graphique 128x64 pixels.
Réglage de contraste incorporé.
Résolution.....0,1 dB
Direction de référence.....axe du microphone
Gamme de référence.....30 - 130 dB
Niveau de référence.....94 dB
Fréquence de référence.....1000 Hz

• Environnement

Humidité relative de stockage max.95 % HR.
Température de stockage.....de 0 °C à + 50 °C.
Température de fonctionnement...de -10 °C à + 50 °C.
Influence de l'humidité.....Conforme à la norme entre 30 % et 90 %
d'humidité relative, la référence étant prise
à 65% HR à la température de 40 °C.
Influence de la pression statique...Conforme aux exigences de la classe 2
Normes.....NF EN 61672-1 / NF EN 61651
Compatibilité électromagnétique...Selon directive 89/336/CEE

• Alimentation

Piles.....3 AAA ou accumulateurs rechargeables
(Rq: Des accumulateurs rechargeables ne peuvent pas être
rechargés à l'intérieur de l'appareil.)
Autonomie (à 20°C).....30 heures mini en continu si piles alcalines

• Connecteur



NE RIEN BRANCHER. Cette prise n'est pas une liaison USB, elle est réservée à la maintenance de l'instrument ou au branchement spécifique d'un accessoire en option.

Présentation

Le sonomètre **SDA** est un instrument fiable, facile d'utilisation, compatible avec les exigences de la métrologie. Le **SDA** mesure :

- Le Niveau de pression acoustique

- Niveau de pression acoustique L_A
selon deux constantes de temps RAPIDE (F) ou LENTE (S)

Utilisable pour la mesure de la majorité des sources sonores.

Le niveau de pression acoustique L_A est exprimé en **dB(A)** avec retenue des niveaux maximum L_{Amax} et minimum L_{Amin} .

Principe de l'autovérification

• Vérification initiale

Elle est à réaliser à la livraison de l'appareil neuf, étalonné (laboratoire ou constructeur, distributeur) ou après une procédure d'étalonnage périodique, ou après une réparation.

• Vérification courante

À réaliser **AVANT** :

- chaque campagne de mesure

À réaliser **APRES** :

- un choc subit par l'instrument,
- un stockage dans un environnement sévère (chaleur importante, humidité ruisselante etc...)
- une longue période de stockage

Utilisation

CTL100 délivre un signal acoustique stable de **90 dB à 1000Hz**, automatiquement généré lorsqu'il est connecté à la prise inférieure du sonomètre. L'opérateur relève la **valeur LA**, rapide (F) ou lente (S) affichée par le sonomètre et l'enregistre sur la fiche de suivi si nécessaire.

La **valeur** donnée par le sonomètre ne doit pas s'écarter de la valeur de référence de CTL100 soit **90 dB ± 2dB**.

En cas de différence plus importante, il y a lieu de faire réviser le sonomètre.

Remarque : L'opérateur ne peut pas calibrer le sonomètre avec CTL100 qui s'éteint automatiquement en menu "Calibration", il doit utiliser impérativement un calibrateur acoustique ou l'adresser au laboratoire partenaire (calibration, étalonnage, SAV). CTL100 ne fonctionne pas avec d'autres sonomètres

Mode opératoire :

1. Connexion → Connecter le CTL100 à la prise située au bas du sonomètre
2. Positionner CTL100 → Coiffer le microphone du sonomètre, ce dernier doit venir impérativement en butée dans la cavité du CTL100
3. Vérification → Suivre l'évolution du niveau sonore affiché par le sonomètre jusqu'à stabilisation puis relever cette dernière valeur
4. Comparer → Comparer la valeur affichée : **90,5 dB*** à la valeur initiale notée : **90,2 dB***
5. Décision → a- Si l'écart constaté est inférieur à ±2 dB :
→ **le sonomètre est apte à mesurer**
b- Si l'écart constaté est supérieur à ±2 dB :
→ **le sonomètre doit être révisé**

*exemple



*Sonomètre vendu séparément

Présentation

L'autovérification consiste à comparer l'indication du sonomètre au niveau fourni par la source sonore CTL100. Ce dispositif permet de vérifier périodiquement l'état du sonomètre et notamment celui de son microphone, élément sensible de l'instrument.

CTL100 ne remplace pas le calibrateur acoustique qui reste la référence pour la calibration du sonomètre.

Caractéristiques techniques

• Emission

Fréquence.....1000 Hz ± 5%
Niveau.....90 dB ± 1dB
Stabilité.....< 0.5 dB

• Alimentation automatique

Par branchement au sonomètre

• Environnement

Température de fonctionnement....de +5 °C à + 40 °C
Pression.....1013 hPa ± 10%
Humidité relative de stockage max. 80 % HR
Marquage CE.....Directive 89/336/CEE

• Dimensions

Dimensions (Hors câble).....140 x 28 x 25 mm
Poids.....50 g