

# Notice d'utilisation

Pression • Température • Humidité • Vitesse d'air • Débit d'air • Combustion • Acoustique

## Qualité d'air **AO 100**









-Touche "Select"

Voir tableau

"Commandes à partir de l'écran principal"

-Touche "Fonction"

1x: "Hold": fige la mesure

2x: "Min/Max": affiche le minimum et le maximum depuis la dernière interrogation.

3x: Retour à la mesure figée.



Touche "Marche / arrêt"\_

ON : Allumer

OFF : Eteindre

Escape: Retour à l'écran précédent

Touche "Rétro-éclairage" -

1x - ♥ Niveau 1

2x - O- Niveau 2

3x - ♥ Désactivation du

rétro-éclairage



Au démarrage de l'appareil, attendre la disparition des 5 marqueurs avant toute manipulation ou réglage \_ - - - -


#### Lexique -

Auto-off: auto-extinction

Escape: retour Off: désactivé

On: activé Unit: unité

#### Commandes à partir de l'écran principal



### Changement de la pile

- 1. Retirer la trappe à pile située à l'arrière de l'appareil.
- 2. Enlever la pile déchargée
- 3. Insérer la nouvelle pile en respectant la polarité dessinée à l'intérieur du boîtier.
- 4. Replacer la trappe à pile.



Précautions d'utilisation de la sonde de mesure du  $\mathrm{CO}_{\!_2}$  :



- Ne pas laisser la sonde exposée à des concentrations élevées (>5000 ppm) pendant de longue durée.
- Ne pas souffler directement sur la sonde.
- Après une exposition à de fortes concentrations, attendre quelques minutes pour que l'appareil affiche une mesure stable.

L'appareil doit être recalibré régulièrement. Une périodicité de 12 mois est conseillée.



Y Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement."

#### www.kimo.fr

Boulevard de Beaubourg - Emerainville - BP 48 77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 Tel: + 33.1.60.06.69.25 - Fax: + 33.1.60.06.69.29

