

Utilisation simplifiée du logiciel & de l'appareil



Principe de fonctionnement

- Configurez votre enregistreur depuis votre PC grâce au logiciel.
- Installez votre appareil : il effectuera les mesures et les enregistrera en fonction de la configuration définie.
- Connectez l'enregistreur à votre PC et déchargez vos mesures.
- Analysez vos campagnes de mesure à l'aide du logiciel sous forme de tableaux et/ou de graphiques.

A réception du matériel, nous vous invitons à **suivre la procédure suivante :**

! Ne pas insérer le câble USB avant d'avoir procédé à l'installation du logiciel.

1 Installer le logiciel

Insérer le CD dans le lecteur, et suivre les instructions.

2 Première utilisation

- ▶ **Lancement de l'enregistrement** (l'appareil est déjà pré-configuré et prêt à enregistrer, ou si vous souhaitez modifier la configuration, voir Chapitre III de la notice).

- Appuyer 5 secondes sur le bouton . L'indicateur **LOG** devient fixe.

- ▶ **Arrêt de l'enregistrement**

- Appuyer 5 secondes sur le bouton . L'indicateur **END** s'affiche.

- ▶ **Déchargement des mesures**

- Connecter l'enregistreur à l'ordinateur avec le câble USB.

- Lancer le logiciel et cliquer sur le bouton .

Vous pouvez alors analyser vos campagnes de mesure sous forme de tableaux et/ou de graphiques.

3 Lancer de nouvelles campagnes d'enregistrements

- ▶ **Pour réaliser de nouvelles campagnes de mesure, il est nécessaire de lancer une nouvelle configuration :**

- Connecter l'enregistreur à l'ordinateur avec le câble USB.

- Lancer le logiciel.

- Cliquer sur le bouton  puis sur 'Nouvelle Configuration'.

a - Si vous souhaitez conserver la configuration précédente, cliquer sur 'suivant' à chaque étape.

b - Si vous souhaitez modifier la configuration, voir Chapitre III de la notice.

- Cliquer sur 'valider' puis sur 'oui'.

- **LOG** doit clignoter.

- Appuyer 5 secondes sur le bouton  pour lancer l'enregistrement.

- Puis arrêter l'enregistrement et décharger les mesures, etc...



Notice complète disponible : à la fin de l'installation du logiciel / directement dans le menu « ? » / en appuyant sur la touche F1.

Utilisation simplifiée du logiciel & de l'appareil



Principe de fonctionnement

- Configurez votre enregistreur depuis votre PC grâce au logiciel.
- Installez votre appareil : il effectuera les mesures et les enregistrera en fonction de la configuration définie.
- Connectez l'enregistreur à votre PC et déchargez vos mesures.
- Analysez vos campagnes de mesure à l'aide du logiciel sous forme de tableaux et/ou de graphiques.

A réception du matériel, nous vous invitons à **suivre la procédure suivante :**

! Ne pas insérer le câble USB avant d'avoir procédé à l'installation du logiciel.

1 Installer le logiciel

Insérer le CD dans le lecteur, et suivre les instructions.

2 Première utilisation

- ▶ **Lancement de l'enregistrement** (l'appareil est déjà pré-configuré et prêt à enregistrer, ou si vous souhaitez modifier la configuration, voir Chapitre III de la notice).

- Appuyer 5 secondes sur le bouton . L'indicateur **LOG** devient fixe.

- ▶ **Arrêt de l'enregistrement**

- Appuyer 5 secondes sur le bouton . L'indicateur **END** s'affiche.

- ▶ **Déchargement des mesures**

- Connecter l'enregistreur à l'ordinateur avec le câble USB.

- Lancer le logiciel et cliquer sur le bouton .

Vous pouvez alors analyser vos campagnes de mesure sous forme de tableaux et/ou de graphiques.

3 Lancer de nouvelles campagnes d'enregistrements

- ▶ **Pour réaliser de nouvelles campagnes de mesure, il est nécessaire de lancer une nouvelle configuration :**

- Connecter l'enregistreur à l'ordinateur avec le câble USB.

- Lancer le logiciel.

- Cliquer sur le bouton  puis sur 'Nouvelle Configuration'.

a - Si vous souhaitez conserver la configuration précédente, cliquer sur 'suivant' à chaque étape.

b - Si vous souhaitez modifier la configuration, voir Chapitre III de la notice.

- Cliquer sur 'valider' puis sur 'oui'.

- **LOG** doit clignoter.

- Appuyer 5 secondes sur le bouton  pour lancer l'enregistrement.

- Puis arrêter l'enregistrement et décharger les mesures, etc...



Notice complète disponible : à la fin de l'installation du logiciel / directement dans le menu « ? » / en appuyant sur la touche F1.



Simplified user manual for software & device

- How to proceed :**
- Configure datalogger via PC using software
 - Install device : data measuring and recording are carried out in accordance with configuration set up.
 - Connect datalogger to PC to download recorded data.
 - Analyse recording campaigns via graphs/tables proposed by the software.

Upon receipt of material, please follow the procedure below :

Do not, in any case, plug the USB cable before the software installation is completed !

1 Installing software

Insert CD into PC CD-Rom drive and follow the instructions.

2 First use

- ▶ **Start recording** (the device is already set up ; to modify configuration please refer to User Manual, chapter III).

- Press **OK** key for 5 secondes. **LOG** indicator stop flashing.

- ▶ **Stop recording by pressing** **OK** key for 5 secondes. **END** indicator appears.

- ▶ **Download recordings**

- Connect instrument to PC via USB cable.

- Click on  icon to launch software

Recording campaigns can now be analysed using tables/graphs displayed.

3 Launching new recording campaign

- ▶ **To carry out a new recording campaign, a new configuration must be validated :**

- Connect device to PC via USB cable.
- Launch the software.

- Click on  icon, then on "New configuration".

a - To keep previous configuration, choose "Next" at each step.
b - **To modify configuration, see User Manual, chapter III.**

- Click on 'confirm' and then on "yes".
- **LOG** indicator must be flashing.

- Press **OK** key for 5 secondes to start recording.

- Then **stop recording campaign and download data**, etc.



Full User Manual available : **once software installation is completed, click on « ? » in menu OR press F1 key.**

NT- simplifree-kilog -08-06A



Simplified user manual for software & device

- How to proceed :**
- Configure datalogger via PC using software
 - Install device : data measuring and recording are carried out in accordance with configuration set up.
 - Connect datalogger to PC to download recorded data.
 - Analyse recording campaigns via graphs/tables proposed by the software.

Upon receipt of material, please follow the procedure below :

Do not, in any case, plug the USB cable before the software installation is completed !

1 Installing software

Insert CD into PC CD-Rom drive and follow the instructions.

2 First use

- ▶ **Start recording** (the device is already set up ; to modify configuration please refer to User Manual, chapter III).

- Press **OK** key for 5 secondes. **LOG** indicator stop flashing.

- ▶ **Stop recording by pressing** **OK** key for 5 secondes. **END** indicator appears.

- ▶ **Download recordings**

- Connect instrument to PC via USB cable.

- Click on  icon to launch software

Recording campaigns can now be analysed using tables/graphs displayed.

3 Launching new recording campaign

- ▶ **To carry out a new recording campaign, a new configuration must be validated :**

- Connect device to PC via USB cable.
- Launch the software.

- Click on  icon, then on "New configuration".

a - To keep previous configuration, choose "Next" at each step.
b - **To modify configuration, see User Manual, chapter III.**

- Click on 'confirm' and then on "yes".
- **LOG** indicator must be flashing.

- Press **OK** key for 5 secondes to start recording.

- Then **stop recording campaign and download data**, etc.



Full User Manual available : **once software installation is completed, click on « ? » in menu OR press F1 key.**

NT- simplifree-kilog -08-06A